



## Připojení zdrojů k TS0X a TD0X pokud se objeví rušení

V některých případech pomůže i přehození vývodů N a L (fáze a "nulák")

### Připojení pro zdroj se 3 přívody pro 230V AC



### Připojení pro zdroj se 3 přívody pro 230V AC - pokud je rušení ještě nějaké



### Připojení pro zdroj se 2 přívody pro 230V AC - pokud je rušení

